CHEVILLE NAO

DOSSIER RESSOURCES



Source : A. Roux



PRESENTATION DU SYSTEME



MECANISMES ET SOUS-SYSTEMES

CARTE ELECTRONIQUE EMBARQUEE DANS LA CHEVILLE



CAPTEURS

Les mesures de positions sont effectuées par 4 capteurs magnétiques MRE AS5045. Pour chaque axe (Pitch et Roll), il y a un capteur sur l'axe du moteur et un capteur sur l'axe en sortie du réducteur.



Ce circuit est un codeur rotatif magnétique sans contact. Il combine un DSP et des capteurs à effet Hall intégrés.

Pour mesurer un angle, un aimant circulaire centré au-dessus du composant est nécessaire.

La position absolue de l'aimant mesurée avec une résolution de 0,0879 ° (12 bits, 360 °/ 2^{12}).

L'information peut être transmise sous forme analogique (signal PWM dont le rapport cyclique est proportionnel à l'angle) ou sous forme numérique (flot série de bits).



ANALYSE SYSTEME – SYSML

DIAGRAMMES DES EXIGENCES





DIAGRAMME DE DEFINITION DE BLOC





DIAGRAMME DE BLOC INTERNE



ABAQUE DES DEPASSEMENTS



Coefficient d'amortissement \boldsymbol{z}



ABAQUE DU TEMPS DE REPONSE REDUIT $t_{5\%}.\omega_0$

Cœfficient d'amortissement \boldsymbol{z}

MODELISATION DU MOTEUR A COURANT CONTINU

ÉQUATIONS DE FONCTIONNEMENT

Le fonctionnement d'un moteur à courant continu peut être modélisé par les équations physiques suivantes :

D'un point de vue électrique, l'induit peut être caractérisé par une résistance en série avec une inductance et une force contre-électromotrice, ce qui conduit à l'équation de maille :

$$u(t) = e(t) + R.i(t) + L.\frac{di(t)}{dt}$$

D'un point de vue mécanique, l'équation du rotor en rotation conduit à :

$$J.\frac{d\omega_m(t)}{dt} = C_m(t) - C_r(t) - f.\omega_m(t)$$

Ce type de moteur répond aux équations électromagnétiques :

$$C_m(t) = K_t \cdot i(t)$$
 et $e(t) = K_e \cdot \omega_m(t)$

Terme	Signification	Unité
u(t)	tension d'alimentation du moteur	V
e(t)	tension de la fem	V
i(t)	intensité du courant	А
R	résistance de l'induit	Ω
L	inductance du bobinage	mН
J	inertie du rotor	kg.m ²
f	paramètre de frottement fluide (visqueux)	N.m.s ⁻¹
$c_m(t)$	couple moteur	N.m
$c_r(t)$	couple résistant éventuel (perturbation)	N.m
$\omega(t)$	vitesse de rotation de l'arbre du moteur	rad.s ⁻¹
K_t	coefficient de couple	N.m.A ⁻¹
Ke	coefficient de vitesse	V.s.rad ⁻¹

HYPOTHESES SIMPLIFICATRICES FREQUENTES

- Les frottements secs et visqueux sont négligés.
- L'inductance de l'induit du moteur est négligée.
- $K_t = K_e$

REMARQUE IMPORTANTE

Dans les documents qui précisent les caractéristiques des moteurs, les constructeurs donnent $1/K_e$ et non pas K_e . Dans ces conditions et en respectant les unités, on vérifie aisément que $K_t = K_e$.

UTILISATION DU LOGICIEL

LANCEMENT DU LOGICIEL

Lancer le logiciel.

Vérifier que le PI en position initiale est bien aux valeurs indiquées ci-dessous (à vérifier en début de TP uniquement).



REALISATION ET ACQUISITION D'UNE MESURE

Choisir l'onglet de *Commande et mesures*.

Sélectionner l'axe souhaité et paramétrer le signal d'entrée.

Choisir le type d'asservissement et les gains du correcteur PI.

Choisir les caractéristiques de l'acquisition

Lancer la mesure en cliquant sur l'icône de Mesure



Importer les résultats.

Onglet commande et mesure

Entrées standard : Pilotage interactif	Asservissement réducteur	
Entrées Paramètres Aucune Amplitude (°) 1.0 Echelon Période (s) 1.0 Rampe Début (s) 0.0 Parabole Angle initial (°) 0.0 Sinus Courbe - Tangage - -Roulis - Durée (s) 1.0 Filtre : 1	Asservissement moteur Asservissement double Boucle ouverte Commande moteur (PWM) de roulis	Angle routis heville Angle tanga
Départ en position de référence.	Zone de choix consigne commande (sélectionne l'onglet tangage pour piloter l'axe de tangage)	er

Une fois le mouvement commandé après avoir cliqué sur Mesure, cliquer sur Import afin d'enregistrer les mesures en vue d'une exploitation.

Entrées standard Piktage interactif Ar Entrées Paramètres Aucune Amplitude (°) -20.0 • E Chelon Période (s) 0.1 • Rampe Début (s) 0.0 • Parabole Angle initial (°) 0.0 • Sinus • Courbe •	mmande et mesu	res	Courses	de résulta	ds.
Entrées Paramètres Aucune Amplitude (°) 20.0 Echelon Période (s) 0.1 Rampe Début (s) 0.0 Parabole Angle initial (°) 0.0 Sinus Courbe TangageRoxás - de	Entrées standard	Pilot	age interact	# 11	As
Aucune Amplitule (°) -20.0 E Echelon Période (s) 0.1 Rampe Début (s) 0.0 Parabole Angle initial (°) 0.0 Sinus courbe course	Entrées	_ Paramètres			
Echelon Période (s) 0.1 O Rampe Début (s) 0.0 Angle initial (') 0.0 TangageRoxás - Code de d	Aucune	Amplitude (*)	-20.0	-	
Rampe Début (s) 0.0 Parabole Angle initial (') 0.0 TangageRoxás	Echelon	Période (s)	0.1	4	0 d
Parabole Angle initial (') 0.0 Sinus Courbe TangageRoulis - Co	© Rampe	Début (s)	0.0		C
Sinus courbe con Courbe con Courbe co	O Parabole	Angle initial (*)	0.0		
Courbe	Sinus		-		6
Tangage Roulis - C de	Courbe				
	Tangage -	Roulis -		0.001	c de
	ite: the	h de l	ah c	rnià	ro

Remarque : Jusqu'à 10 mesures peuvent être sauvegardées. Pour effacer des mesures utiliser les icônes *Effacer* des mesures ou *Effacer toutes les mesures* disponibles sur la fenêtre principale.



VISUALISATION D'UNE MESURE

Sélectionner l'onglet Courbes de résultats.

ures		Onglet c	ourbe de résultats	
Commande et me	sures Courbes de résultats			
Roulis	Listes des grandeurs affichables pour l'axe	Tangage Consigne	Ajouter Supprimer	Ordonnée
Angle réducteur		Angle réducteur	1 Temps (s)	Angle langage reducteur (degres)
Ecart		Ecart	Zone de choix des gr	andeurs à afficher
Angle moteur	A A A	Angle moteur		
Ecart moteur	Y COX	Ecart moteur		
fréq. réducteur	a ta	fréq. réducteur		
PWM	OF THE	PwM	Zone de choix des m	esures à afficher
Courant		Courant	Manuras	
	Colar		n*1 2 n*2 n*3 n*6 n*7 n*8	n*4 n*5 n*5 n*10
Fermer	(C)	Σ	Editer	

Affichage des mesures sélectionnées

Dans la zone de choix des grandeurs à afficher, cliquer sur *Ajouter* et choisir la grandeur à afficher en ordonnée en cliquant sur l'icône de la grandeur souhaitée disponible dans la zone des grandeurs affichables.

Cliquer de nouveau sur Ajouter pour ajouter, si besoin, d'autres courbes à afficher simultanément.

Cocher dans la zone de choix des mesures à afficher les mesures que vous souhaitez voir affichées.

Cliquer sur *Tracer* pour afficher les courbes de résultats.



Un clic sur une courbe affichée la met en surbrillance et permet d'accéder aux valeurs numériques disponibles dans le tableau sur la droite.

Un clic droit dans le graphe fait apparaitre un menu de gestion des échelles.

<u>Remarque</u> : Pour effectuer d'autres acquisitions, retourner sur l'onglet *Commandes et mesures*.