

1933 Charte d'Athènes (sous l'impulsion de Le Corbusier)	1994 Charte d'Aalborg (Danemark)
Politique de la table rase	Prise en compte patrimonial
Bâti sans prise en compte de l'environnemental	Insertion du bâti dans l'environnement
Zonage	Mixité fonctionnelle
Séparation des modes de transport	Réduction de la mobilité Une voie pour plusieurs modes de transport
Rôle des experts	Urbanisation participative

1933 Charte d'Athènes (sous l'impulsion de Le Corbusier)	1994 Charte d'Aalborg (Danemark)
Politique de la table rase	Prise en compte patrimonial
Bâti sans prise en compte de l'environnemental	Insertion du bâti dans l'environnement
Zonage	Mixité fonctionnelle
Séparation des modes de transport	Réduction de la mobilité Une voie pour plusieurs modes de transport
Rôle des experts	Urbanisation participative

1933 Charte d'Athènes (sous l'impulsion de Le Corbusier)	1994 Charte d'Aalborg (Danemark)
Politique de la table rase	Prise en compte patrimonial
Bâti sans prise en compte de l'environnemental	Insertion du bâti dans l'environnement
Zonage	Mixité fonctionnelle
Séparation des modes de transport	Réduction de la mobilité Une voie pour plusieurs modes de transport
Rôle des experts	Urbanisation participative