Sujet 1 : Montage monostable et conversion tension / fréq.
CE INP

1 - Montage monostable

$$i_+ = i_- = 0 \quad (\text{ALI idéal})$$

$$E = V_+ - V_-$$

LDN en V_+ $\Rightarrow i_+ + i_{R1} + i_{R2} = 0$

$$C' \frac{d(V_+ - V_-)}{dt} = \frac{V_+}{R_2} + \frac{s - V_+}{R_1} = 0$$

avec $V_- = 0$ depuis long temps $\Rightarrow \frac{dv(t)}{dt} \approx 0$

$$C' \frac{dV_+}{dt} + \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) V_+ = \frac{s}{R_2}$$

Si la diode est passante $\Rightarrow V_- = 0$ et $i' > 0$

avec $s(t) = +V_{SAT}$ et $i' = \frac{s - V_-}{R} = \frac{V_{SAT}}{R} > 0$ est respectée
car (diode passante impose $i_+ = 0$ # le courant passe dans la diode équivalente à un fil court-circuit)

donc $E = V_+$

$$\text{et } \boxed{\frac{dE}{dt} + \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C'} E = \frac{+V_{SAT}}{R_2 C}}$$

$E \downarrow$ et $E(t \rightarrow \infty) \rightarrow \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{SAT}$ donc E demande $i' > 0$
 $\checkmark$ l'état est stable

Donc si saturé hte $\Rightarrow s = +V_{SAT} \Rightarrow i' > 0$
 $\Rightarrow$ diode passante et syst. stable

Rep.) Si la diode est bloquée

$V_- = v(t) < 0$ et $i_+ = i_3 = 0$ car $i' = 0$ (diode bloquée)

$$\text{avec } s = +V_{SAT} \quad C \frac{dv}{dt} = \frac{s - v}{R}$$

donc $\boxed{\frac{dv}{dt} + \frac{v}{RC} = \frac{+V_{SAT}}{RC}}$ $v(t \rightarrow \infty) = V_{SAT}$
Le condit ne sera plus respectée (à cause de la charge de C)

et $E = V_+ - V_- = V_+ - v(t) \Rightarrow V_+ = E + v$ charge de C

$$\boxed{C' \frac{d(E + v)}{dt} + \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} (E + v) = \frac{+V_{SAT}}{R_2}}$$

$$\frac{dE}{dt} + \frac{dv}{dt} + \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C'} (E + v) = \frac{+V_{SAT}}{R_2 C'}$$

$$E(t \rightarrow \infty) + v(t \rightarrow \infty) = + \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{SAT}$$

$$E(t \rightarrow \infty) = + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{SAT} - V_{SAT}$$

$$\boxed{E(t \rightarrow \infty) = - \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{SAT}} \quad \text{La condit } E > 0 \text{ ne sera pas respectée l'état instable}$$

b) Diode passante $\Rightarrow v(t) = 0$ (v(t) aux bornes de C)

$$\Rightarrow E(t \rightarrow \infty) = V_+ = v' - v_e(t \rightarrow \infty) = v'$$

Donc $\boxed{v'(t \rightarrow \infty) = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{SAT}}$ $\hookrightarrow$ aux bornes de C'

i) Etat de saturation haut initial $\Rightarrow V_+(0^-) = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{SAT}$
avec diode passante en $t=0^-$
 $\bullet V_-(0^-) = 0 = V_-(0^+)$
car continuité en C

$\bullet$ Continuité en C' $v_c(0^+) = v_c(0^-)$
donc $V_+(0^+) - v_e(0^+) = V_+(0^-) - v_e(0^-)$
 $V_+(0^+) - E = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{SAT} - 0$

Conditi $\Rightarrow E(0^+) < 0 \Rightarrow V_+(0^+) - V_-(0^+) < 0$
donc $V_+(0^+) < 0$

$$V^+(0^+) = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{SAT} + E < 0$$

$$\text{donc } E < -\frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{SAT}$$

ii) Diode bloquée $i' = 0$ et le satural est borne $v = -V_{SAT}$

$$\text{dnc } i_u = i_s \Rightarrow C \frac{dv}{dt} = \frac{v - v}{R} = -\frac{V_{SAT} - v}{R}$$

$$\Rightarrow \frac{dv}{dt} + \frac{v}{RC} = -\frac{V_{SAT}}{RC}$$

Posez $\tau = RC$

$$v(t) = A e^{-\frac{t}{\tau}} - V_{SAT}$$

CF : $v(0^+) = 0$ par continuité
 $0 = A - V_{SAT}$
 $\hookrightarrow A = V_{SAT}$

$$v(t) = V_{SAT} (e^{-\frac{t}{\tau}} - 1)$$

Effectivement $\forall t$ $v(t) < 0 \rightarrow$ la diode est bloquée

iii) Pour $t > 0 \Rightarrow \frac{dv_+}{dt} = 0$ ($V_e = E$)

$$\text{et } C' \frac{dv^+}{dt} + \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) v^+ = -\frac{V_{SAT}}{R_2}$$

$$\text{avec } v' = v^+ - V_e = v^+ - E \Rightarrow v^+ = v' + E$$

$$\hookrightarrow C' \frac{dv'}{dt} + \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) (v' + E) = -\frac{V_{SAT}}{R_2}$$

$$\frac{dv'}{dt} + \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C'} v' = -\left(\frac{V_{SAT}}{R_2 C'} + \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C'} E \right)$$

$$\frac{dv'}{dt} + \frac{v'}{\tau'} = -\left(\frac{V_{SAT}}{R_2 C'} + \frac{E}{\tau'} \right)$$

$$\frac{dv'}{dt} + \frac{v'}{\tau'} = -\frac{1}{\tau'} \left(E + V_{SAT} \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) = -\frac{1}{\tau'} v_f$$

$$\text{avec } v'(t=0^+) = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{SAT} (= v'(E=0^-))$$

avec

$$v_f = E + V_{SAT} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

et $v_f < 0!$

$$v'(t) = A e^{-\frac{t}{\tau'}} - v_f$$

$$\text{CF : } v'(t=0) = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{SAT} = A - v_f$$

$$\Rightarrow A = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{SAT} + v_f$$

$$= \frac{2 R_1}{R_1 + R_2} V_{SAT} + E$$

$$v'(t) = v_f \left(e^{-\frac{t}{\tau'}} - 1 \right) + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{SAT} e^{-\frac{t}{\tau'}}$$

$$\text{ou } v'(t) = e^{-\frac{t}{\tau'}} \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{SAT} + v_f \right) - v_f$$

ii) $\tau' \ll \tau \Rightarrow v'(t)$ atteint très vite sa valeur finale

$$v' = v_f = E + V_{SAT} \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad v' = v_+ - E$$

$$\text{donc } \tau \rightarrow v_+ \rightarrow V_{SAT} \frac{R_1}{R_1 + R_2} + 2E = \text{cte}$$

$$E = v_+ - v_- = v_+ - v(t_{\text{base}})$$

$$E = 0 \Rightarrow V_{SAT} \left(e^{-\frac{t_{\text{base}}}{\tau}} - 1 \right) = V_{SAT} \frac{R_1}{R_1 + R_2} + 2E$$

$\left[\frac{R_1}{R_1 + R_2} + 2E \right] \xrightarrow{\text{cte}} E \uparrow$ au cours du temps
 car $v(t) \downarrow$

$$e^{-\frac{t_{\text{base}}}{\tau}} - 1 = \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} + 2 \frac{E}{V_{SAT}} \right)$$

$$t_{\text{base}} = \tau \ln \left[\left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} + 2 \frac{E}{V_{SAT}} \right) - 1 \right]$$

! état de saturation base n'est pas stable.

iii) I.Q. pour $V_{SAT} \frac{R_1}{R_1 + R_2} + 2E < 0$!
 ce qui fonctionne avec

$$E < -\frac{R_1 V_{SAT}}{R_1 + R_2}$$

2. Circuit de mise en forme

4.4 Circuit d'alimentation d'un télémètre

1. $E = V_{sat} \approx 15 \text{ V}$.

2. La loi des nœuds implique, avec $i^+ = 0$:

$$\frac{-E - u^+}{R} + \frac{e - u^+}{R} = \frac{u^+ - s}{R} + i^+ \Rightarrow u^+ = \frac{e + s - E}{3}$$

3. La loi des nœuds implique, avec $i^- = 0$:

$$\frac{0 - U^-}{2R} + Cp(0 - U^-) = I^- + \frac{U^- - S}{R} \Rightarrow U^- = \frac{2S}{3 + 2RCp}$$

p = j\omega et penser à un circuit équivalent en régime permanent

En notation temporelle, $2RC \frac{du^-}{dt} + 3u^- = 2s$, qui devient en régime établi indépendant du temps, où $\frac{du^-}{dt} = 0$: $u^- = \frac{2}{3}s$. Ainsi $\varepsilon = u^+ - u^- = -\frac{s+2E}{3}$. Attendu que $s = \pm E$, $\varepsilon < 0$ quelque soit la valeur de s donc : $s = -E$.

4. a. En régime établi indépendant du temps où $\frac{d}{dt} = 0$, $u^+ = \frac{s}{3}$ et $u^- = \frac{2}{3}s$. Ainsi $\varepsilon = -\frac{s}{3}$. Si $s = +E$ alors $\varepsilon < 0$ et la sortie bascule à $s = -E$. Mais alors $\varepsilon > 0$ et on rebasculé. s n'a pas de valeur fixe, on a un oscillateur astable.

b. Déjà vu : $\tau_a \frac{du^-}{dt} + u^- = \frac{2}{3}s$.

c. $\varepsilon = u^+ - u^- = \frac{s}{3} - u^-$ avec $s = \pm E$. Le montage commute quand $\varepsilon = 0$, soit $u^- = \pm \frac{E}{3}$:

d. Les valeurs de $s(t)$ et de $u^-(t)$ montrent que $t = 0$ correspond à une commutation de $-E$ à $+E$.

Avec $s = +E$, $u^-(t) = \mu \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) + \frac{2}{3}E$. Attendu que $u^-(0) = -\frac{E}{3}$, on obtient $u^-(t) = E\left(\frac{2}{3} - \exp\left(-\frac{t}{\tau_a}\right)\right)$. Cette solution reste valable tant que s reste à $+E$, c'est-à-dire tant qu'on ne commute pas en passant par $u^- = \frac{E}{3}$. u^- augmente donc jusqu'à $E/3$, moment où le montage commute : s passe à $-E$ et u^- décroît jusqu'à $-E/3$ où l'on commute et ainsi de suite.

e. Formes d'onde classiques d'un oscillateur à relaxation : s en gras, u^- en trait plus fin.

f. La demi-période est telle que :

$$u^-\left(\frac{T}{2}\right) = \frac{E}{3} = E\left(\frac{2}{3} - \exp\left(-\frac{T_1}{2\tau_a}\right)\right),$$

donc $T_1 = 2\tau_a \ln 3$.

5. Attendu que $I^+ = 0$, on reconnaît un diviseur de tension.

$$U^+ = \frac{R}{3R + \frac{1}{C'p}} E = \frac{RC'p}{1 + 3RC'p} E \Rightarrow 3RC' \frac{du^+}{dt} + u^+(t) = RC' \frac{de}{dt}$$

En régime établi indépendant du temps $\frac{d}{dt} = 0$, donc $u^+ = 0$. Alors $\varepsilon = u^+ - u^- = -\frac{E}{3} < 0$ et finalement $s = -E$.

6. Déjà vu : $\tau_m \frac{du^+}{dt} + u^+(t) = \frac{\tau_m}{3} \frac{de}{dt}$.

7. La tension aux bornes de C' est continue. Donc si $e(t)$ varie de $+2E$ en $t = 0$, alors le potentiel v_M entre C' et $2R$ augmente lui aussi de $+2E$. Avec un diviseur de tension :

$$u^+(t) = \frac{R}{R+2R} v_M(t) \Rightarrow \Delta u^+ = \frac{2}{3} E.$$

Autre méthode : on considère que c'est un essai indiciel. On pose $e' = e + E$, alors e' passe de 0 à $2E$. Puis, avec le théorème de la valeur initiale, pour un échelon de hauteur $2E$:

$$u^+(0^+) = \lim_{p \rightarrow \infty} pS(p) = \lim_{p \rightarrow \infty} pH(p) \frac{2E}{p} = \lim_{p \rightarrow \infty} p \frac{RC'p}{1 + 3RC'p} (p) \frac{2E}{p} = \frac{2}{3} E.$$

8. On précise dans la question précédente que le régime établi est atteint en $t = 0$. $u^+(0^-)$ vaut donc la solution particulière (solution en régime permanent) de l'équation différentielle $\tau_m \frac{du^+}{dt} + u^+(t) = \frac{\tau_m}{3} \frac{de}{dt}$ avec $e(t < 0) = -E$. Cette solution est $u^+(t < 0) = 0$, donc $u^+(0^-) = 0$.

9. Pour $t > 0$, l'équation différentielle devient, avec $e(t > 0) = +E$, c'est-à-dire $\frac{de}{dt} = 0$:

$$\tau_m \frac{du^+}{dt} + u^+(t) = 0 \Rightarrow u^+(t) = \frac{2}{3} E \exp\left(-\frac{t}{\tau_m}\right).$$

10. $\varepsilon(t) = u^+(t) - u^-(t) = \frac{E}{3} \left(2 \exp\left(-\frac{t}{\tau_m}\right) - 1\right)$ donc, sur $t \in [0, \tau_m \ln 2]$, $\varepsilon > 0$ et $s(t) = +E$; pour $t > \tau_m \ln 2$, $\varepsilon < 0$ et $s(t) = -E$.

11. s est en trait gras noir, u^+ en traits noirs plus fins et e en tirets gris.

12. T_2 correspond à la durée pendant laquelle $\varepsilon > 0$: $T_2 = \tau_m \ln 2$.

13. Le premier M_1 délivre une tension $a(t)$ créneau.

Pendant une faible durée, M_2 délivre $b(t) = E$ et $b(t) = -E$ pendant le reste de la période.

Lorsque $b(t) = E$, alors le second M_1 oscille. $c(t) = -E$ lorsque $b(t) = -E$.

Ainsi le second M_1 impose T_3 , M_2 impose T_2 et le premier M_1 impose T_1 .

14. $T_1 = 2\tau_{a1} \ln 3 = \frac{4}{3} RC_1 \ln 3$ donc $C_1 = 41 \mu\text{F}$, $T_2 = \tau_m \ln 2 = 3RC' \ln 2$ donc $C' = 0,19 \mu\text{F}$ et $T_3 = 2\tau_{a2} \ln 3 = \frac{4}{3} RC_2 \ln 3$ donc $C_2 = 17 \text{ nF}$.

Enoncé équivalent avec autre correction

L'amplificateur utilisé est idéal et fonctionne en régime de saturation. Les tensions de saturation en sortie sont notées $+E$ et $-E$ ($E > 0$). On considère le montage de la figure 54.

Figure 54

- Déterminer la tension $u_+(t)$ en fonction de $e(t)$, $s(t)$ et E .
- On suppose $e(t) = -E$. Montrer qu'en régime indépendant du temps, la tension de sortie $s(t)$ conserve toujours la même valeur qu'on déterminera.
- On suppose désormais pour toute la suite $e(t) = +E$. Montrer que la tension de sortie $s(t)$ ne peut garder une valeur constante ($\pm E$) en régime établi.
- Déterminer l'équation différentielle liant $u(t)$ à $s(t)$. On posera $\tau_c = 2RC/3$.
- On choisit l'origine des temps telle que $u_-(0) = -E/3$ et $s(0) = +E$. Résoudre l'équation différentielle et donner l'expression de $u_-(t)$ pour $u_-(t) < E/3$. Que se passe-t-il à l'instant où $u_-(t) = E/3$. Que se passe-t-il après ?
- Tracer soigneusement pour une période du signal de sortie les graphes de $u_-(t)$ et $s(t)$.
- En déduire la période T de $s(t)$ en fonction de τ_c .
- Comment engendrer un signal tel que celui de la figure 55 ?

Figure 55

Conseils méthodologiques. L'étude de cet oscillateur fait appel au savoir-faire 5 (générateurs de signaux rectangulaires).

- Appliquons le théorème de Millman à l'entrée non inverseuse (Fig. 56) :

$$u_+ = \frac{\frac{e}{R} + \frac{-E}{R} + \frac{s}{R}}{\frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R}} = \frac{e - E + s}{3}$$

Figure 56

- En régime établi, un condensateur est équivalent à un circuit ouvert. Comme de plus, aucun courant ne pénètre dans l'entrée inverseuse de l'amplificateur intégré, les résistances R et $2R$ du bas du circuit sont parcourues par le même courant et réalisent un diviseur de tension (Fig. 57) :

$$\frac{u_-}{s} = \frac{2R}{2R + R} = \frac{2}{3}$$

Il reste à déterminer l'état de la sortie. Supposons $u_+ > u_-$. Alors la sortie sature à $s = +E$. En conséquence, $u_+ = -E/3$ (relation de la question a) et $u_- = 2E/3$. On aboutit à une contradiction car $\varepsilon = u_+ - u_- = -E < 0$.

Nécessairement, la sortie sature à $s = -E$. Ainsi, $u_+ = -E$ et $u_- = -2E/3$. On vérifie bien la condition $\varepsilon = u_+ - u_- = -E/3 < 0$.

En régime établi, s reste constamment égale à $-E$.

- Le condensateur est toujours assimilable à un circuit ouvert en régime établi. Supposons que s garde la valeur $+E$. Alors, $u_+ = E/3$ et $u_- = 2E/3$. On évalue $\varepsilon = u_+ - u_- = -E/3 < 0$. Cela n'est pas cohérent. Supposons que s garde la valeur $-E$. Alors, $u_+ = -E/3$ et $u_- = -2E/3$. On évalue $\varepsilon = u_+ - u_- = E/3 > 0$. Cela n'est pas cohérent. Le système ne peut pas garder une valeur constante en régime établi.

- En régime temporel quelconque, on s'intéresse à la branche contenant le condensateur (Fig. 58).

Remarque

$Z_C = 1/(jC\omega) \rightarrow \infty$ pour $\omega = 0$ (Fig. 56).

Figure 57

Remarque

On rappelle qu'aucune intensité ne rentre dans l'amplificateur intégré par l'entrée non inverseuse.

Alors, $i_1 = \dot{q}$ et :

$$u_- = \frac{q}{C} = 2R(i - i_1) \quad \text{et} \quad s = Ri + u_-.$$

On élimine i de la deuxième relation à l'aide de la première qui fournit :

$$i = i_1 + \frac{q}{2RC} = \dot{q} + \frac{q}{2RC} = C\dot{u}_- + \frac{u_-}{2R}.$$

On déduit alors :

$$s = RC\dot{u}_- + \frac{u_-}{2} + u_-.$$

L'équation différentielle demandée est :

$$\tau_a \dot{u}_- + u_- = \frac{2}{3}s.$$

e) Tant que la sortie ne bascule pas, $s(t) = +E$. L'équation différentielle est alors :

$$\tau_1 \dot{u}_- + u_- = \frac{2}{3}E.$$

La solution est somme d'une solution particulière choisie constante $2E/3$ et de la solution générale $A \exp\left(-\frac{t}{\tau_a}\right)$.

La constante A est déterminée grâce à la condition initiale :

$$u_-(0) = -\frac{E}{3} = \frac{2}{3}E + A.$$

Au final :

$$u_-(t) = \frac{E}{3} \left(2 - 3 \exp\left(-\frac{t}{\tau_a}\right) \right).$$

Cette solution n'est valable que si $s = +E$, c'est-à-dire si :

$$\varepsilon = u_+ - u_- = \frac{E}{3} - u_-(t) \geq 0.$$

À l'instant t_0 , ε s'annule et devient négative immédiatement après : la sortie s bascule de $+E$ à $-E$.

Après t_0 , le fonctionnement est identique, à un changement de signe près.

La sortie est bloquée à $s = -E$ jusqu'à $2t_0$... En effet, à t_0 , $u_-(t_0) = E/3$ (à comparer à $u(0) = -E/3$) pour une charge sous $s = -E$ (à comparer à $s = +E$).

f) Les évolutions des signaux sont tracées en figure 59.

g) La période vaut $T = 2t_0$. Comme :

$$\frac{E}{3} \left(2 - 3 \exp\left(-\frac{t_0}{\tau_a}\right) \right) = \frac{E}{3},$$

on obtient finalement :

$$T = 2\tau_a \ln 3.$$

h) Il suffit d'agir sur la tension de commande e . On impose $e = +E$ pendant T_2 , puis $e = -E$ pendant $T_1 - T_2$ et on choisit $T_3 = 2\tau_a \ln 3$.

Figure 58

Figure 59