

Mesures Control'X

Au début (ou si vous ouvrez le système), il faut réarmer le système (bouton vert sur le devant droit du système). Il faut que la diode verte soit allumée pour que le système fonctionne.

