

Sources du champ électromagnétique

I Modélisation d'une distribution de charge électrique

I.1 La charge électrique

On note e la charge élémentaire.

$$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

Propriétés :

- La charge électrique est **quantifiée** : $q = Ze$ avec $Z \in \mathbb{Z}$.
- La charge électrique se conserve.
- La charge électrique est invariante par changement de référentiel.

I.2 Densité volumique de charge

Pour un corps chargé en volume, on définit $\rho(M, t)$ la densité volumique de charge par :

$$\rho(M, t) = \frac{\delta q_M(t)}{d\tau_M}$$

Applications :

- 1 Une boule de rayon R est chargée uniformément en volume, avec une charge totale Q . Que vaut la densité volumique de charge ?
- 2 Soit un cylindre droit de rayon r_0 et de hauteur h portant une densité volumique de charge : $\rho(r) = \rho_0 \left(1 - \frac{r}{r_0}\right)$ avec $\rho_0 > 0$. Déterminer la charge Q portée par le cylindre.

I.3 Densité surfacique de charge

Pour une distribution de charge \mathcal{D} présentant l'aspect d'une nappe chargée, on définit une densité surfacique de charge $\sigma(M, t)$ par :

$$\sigma(M, t) = \frac{\delta q_M(t)}{dS_M}$$

Applications :

- 1 Déterminer la charge Q_0 portée par un cube d'arête a uniformément chargé en surface (σ_0).
- 2 Déterminer la charge Q_1 portée par une sphère de rayon R uniformément chargée en surface (σ_0).
- 3 Déterminer la charge Q_2 portée par un disque de rayon R chargée en surface avec la densité surfacique $\sigma(r) = \sigma_0 \frac{r^2}{R^2}$.

I.4 Densité linéique de charge

I.5 Charge ponctuelle

II Courant électrique

II.1 Définitions, vecteur densité de courant électrique

\vec{j} : vecteur densité de courant électrique,

$$\vec{j}(M, t) = \rho_{cond}(M, t) \vec{v}(M, t)$$

II.2 Intensité traversant une surface

Soit \mathcal{S} une surface orientée,

$$I_{\mathcal{S}}(t) = \frac{\delta q}{dt} = \iint_{M \in \mathcal{S}} \vec{j}(M, t) \cdot d\vec{S}_M$$

Applications : On considère un cylindre d'axe Oz et de rayon R . On note I l'intensité du courant parcourant ce cylindre. Déterminer l'expression de I :


1 si $\vec{j}(M) = j_0 \vec{u}_z$;

2 si $\vec{j}(M) = j_0 \left(1 - \frac{r}{R}\right) \vec{u}_z$.

III Conservation de la charge

III.1 Cas unidimensionnel

Considérons un transport unidimensionnel dans un cylindre de génératrices parallèles à \vec{u}_x ; la densité de charge est $\rho = \rho(x, t)$ et la densité de courant est $\vec{j} = j(x, t) \vec{u}_x$.



III.2 Généralisation

Équation locale de conservation de la charge en 3D :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div } \vec{j} = 0$$

Rappels :

- Conservation de particules : $\frac{\partial n}{\partial t} + \text{div } \vec{j}_N = 0$
- Conservation de l'énergie $\rho c \frac{\partial T}{\partial t} + \text{div } \vec{j}_{th} = 0$

- Conservation de la masse $\frac{\partial \mu}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{j}_m = 0$

IV Conducteur ohmique

IV.1 Modèle de Drude

IV.2 La loi d'Ohm locale

Dans un conducteur ohmique la densité volumique de courant électrique est proportionnelle au champ \vec{E} :

$$\vec{j} = \gamma \vec{E}$$

γ : conductivité électrique en S.m^{-1} .

Cette loi n'est valable que dans les régimes lentement variables.

IV.3 Résistance électrique

Pour un conducteur ohmique cylindrique de section S et de longueur ℓ :

$$R = \frac{\ell}{\gamma S}$$

IV.4 Aspect énergétique

\mathcal{P}_V = densité volumique de puissance reçue par les porteurs de charge :

$$\mathcal{P}_V = \vec{j} \cdot \vec{E} = \gamma \vec{E}^2(M) = \frac{\vec{j}^2(M)}{\gamma}$$

V Effet Hall

Extrait de Wikipedia : L'effet Hall « classique » a été découvert en 1879 par Edwin Herbert Hall, qui l'a énoncé comme suit : « un courant électrique traversant un matériau baignant dans un champ magnétique, engendre une tension perpendiculaire à ce dernier ».

V.1 Présentation du régime transitoire

V.2 Régime permanent

V.3 Interprétation de la force de Laplace